


スタンドの取り付け方ガイド


テレビ本体とスタンドは、分かれた状態で同梱されています。
ご使用前に、本書の手順にしたがって正しく取り付けてください。

[本体とスタンドおよび取付用部品]

テレビ本体



スタンド



テレビ本体固定用ネジ×4




プラスドライバー



[取り付け方]

① スタンド取付金具を本体に差し込む。

② 背面からテレビ本体固定用ネジで4ヶ所固定する。




下から見た図


(背面)

(正面)

! 注意 誤った場所に差し込むと故障、破損の原因となります。



ここに差し込まない




ネジはしっかりと締めてください。

テレビの背面に AC アダプター収納ホルダーを取り付けければ、AC アダプターをすっきりと収納することができます。



AC アダプター収納ホルダー



※ AC アダプターを収納した後で、電源コードを接続してください。